

# Присадка РИМЕТ 5000 (РТ0049)

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

---

### 1. Подготовка двигателя

- В случае необходимости промыть масляную систему и картер двигателя;
- Слить старое моторное масло;
- Заменить фильтр тонкой очистки масла;
- При наличии центрифуги очистить ее корпус от отложений и промыть;
- Залить свежее моторное масло.

### 2. Применение препарата

Заливать РИМЕТ 5000 рекомендуется непосредственно перед поездкой, либо сразу после заливки дать поработать двигателю на холостом ходу в течение 10-15 минут для равномерного распределения частиц препарата по всему объему масла.

Заливая более 1 флакона, делать это последовательно: сначала один, затем, после пробега 150-200 км, следующий флакон.

- Перед применением препарата необходимо, не вскрывая баллон, энергично встряхивать его в течении 20-30 секунд;
- Сразу после взбалтывания влить содержимое баллона в моторное масло через маслозаливную горловину;
- Проверить наличие осадка на дне баллона, который допускается при недостаточно сильном взбалтывании. В этом случае необходимо налить в баллон небольшое количество свежего моторного масла, снова энергично встряхнуть содержимое баллона или перемешать и влить суспензию в масло.

**Рекомендуемые дозировки указаны в схеме (стр. 2)**

Объем масл. системы, литры	Необходимое кол-во препарата для профилактики износа*, баллонов	Необходимое кол-во препарата для восстановления изношенной поверхности трения, баллонов		
		Пробег, тыс. км		
		Более 60	Более 200	Более 500
10-14	0,5	0,5	0,5	1
15 – 24	0,5	0,5	1	1,5
25 – 40	0,5	1	1,5	2

Поддерживающая дозировка после восстановления, при следующих заменах масла:  
1. при объеме масляной системы 8-22 л – 0,5 баллона  
2. при объеме масляной системы 23-30 л – 1 баллон

\* Для профилактики износа заливать препарат при каждой замене масла